

DATOS DE ENTRADA

<u>Ver.</u>	<u>Estación</u>	<u>Cota</u>	<u>Pente.(%)</u>	<u>Long.(L)</u>	<u>Radio(kv)</u>	<u>Flecha</u>
1	0+000.000	292.280				
2	0+010.000	292.440	1.6000	0.000	0.000	0.000
3	0+310.000	289.440	-1.0000	0.000	0.000	0.000
4	0+340.000	289.740	1.0000			

LISTADO DE VÉRTICES

<u>Ver.</u>	<u>Esta./Cota</u>	<u>TE/TS</u>	<u>Cota TE/TS</u>	<u>Pente.(%)E/S</u>	<u>L/Flecha</u>	<u>Kv/Theta(%)</u>
1	0+000.000 292.280	0+000.000	292.280	1.6000		
2	0+010.000 292.440	0+010.000 0+010.000	292.440 292.440	1.6000 -1.0000	0.000 0.000	0.000 -2.6000
3	0+310.000 289.440	0+310.000 0+310.000	289.440 289.440	-1.0000 1.0000	0.000 0.000	0.000 2.0000
4	0+340.000 289.740	0+340.000	289.740	1.0000		

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS

	<u>Estación</u>	<u>Cota</u>	<u>Pente.(%)</u>	<u>Cota Ver.</u>	<u>Long.(L)</u>	<u>Radio(kv)</u>	<u>Flecha</u>	<u>Theta(%)</u>
	0+000.000	292.280	1.6000					
TE	0+010.000	292.440	1.6000					
V	0+010.000	292.440	1.6000	292.440	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+010.000	292.440	1.6000					
	0+010.000	292.440						
	0+020.000	292.340						
	0+030.000	292.240						
	0+040.000	292.140						
	0+050.000	292.040						
	0+060.000	291.940						
	0+070.000	291.840						
	0+080.000	291.740						
	0+090.000	291.640						
	0+100.000	291.540						
	0+110.000	291.440						
	0+120.000	291.340						
	0+130.000	291.240						
	0+140.000	291.140						
	0+150.000	291.040						
	0+160.000	290.940						
	0+170.000	290.840						
	0+180.000	290.740						
	0+190.000	290.640						
	0+200.000	290.540						
	0+210.000	290.440						
	0+220.000	290.340						
	0+230.000	290.240						
	0+240.000	290.140						
	0+250.000	290.040						
	0+260.000	289.940						
	0+270.000	289.840						
	0+280.000	289.740						
	0+290.000	289.640						
	0+300.000	289.540						
TE	0+310.000	289.440	-1.0000					
V	0+310.000	289.440	-1.0000	289.440	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+310.000	289.440	-1.0000					
	0+310.000	289.440						
	0+320.000	289.540						
	0+330.000	289.640						
	0+340.000	289.740	1.0000					